

ПРОГРАММНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Благодарим вас за выбор RICOH GR III.

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. рада сообщить о выходе нового программного обновления версии 1.10 для RICOH GR III.

Новое в версии 1.10

- Улучшена работа AF при съемке в условиях недостаточного освещения
- Налажена совместимость с фирменным приложением Image Sync* (используйте для работы только версию Image Sync 2.0.4. или более новую версию).
С помощью Image Sync* (версии 2.0.4.) вы можете просматривать и скачивать изображения с камеры в мобильное устройство посредством Wi-Fi.
- Улучшена общая стабильность работы.

Данное программное обновление предназначено только для фотокамеры RICOH GR III.

Как узнать версию прошивки

- [1] Включите камеру.
 - [2] Нажмите кнопку MENU.
 - [3] Выберите раздел [Настройки], используя четырехпозиционный джойстик.
 - [4] Выберите в разделе настроек пункт [Версия/опции ПО].
 - [5] Нажмите правую кнопку джойстика для входа в пункт меню прошивки.
- Текущая версия прошивки отобразится на дисплее.

Что потребуется для обновления прошивки

- Камера Ricoh GR III
- Чистая отформатированная в камере GR SD карта (32MB или больше)
- Карт-ридер для SD карт памяти или компьютер с SD-слотом (если вы будете копировать файл прошивки на SD карту напрямую).
- Полностью заряженный АКБ (DB-110) или сетевой адаптер K-AC166.

** **Обязательно полностью зарядите батарею до начала процедуры прошивки.** Если из-за разрядки батареи камера выключится во время обновления, то это выведет ее из строя. Ремонт в данном случае будет платным.*

Скачайте файл прошивки.

Скачайте файл прошивки Windows/Mac: gr3_v110.zip 26,289 Kbytes, zip архив

Процедура обновления

- [1] Подготовьте чистую отформатированную в камере GR SD карту для установки обновления. Распакуйте zip-архив. **fwdc239b.bin** - это извлеченный файл прошивки. Скопируйте файл прошивки в корневую директорию SD-карты.
- [2] Убедитесь, что в камеру установлена полностью заряженная батарея.
- [3] В **выключенную** камеру вставьте SD карту с записанным файлом прошивки
- [4] Включите камеру одновременно удерживая кнопку MENU.
- [5] На мониторе отобразится [Обновление ПО камеры], текущая версия прошивки и версия обновления. Выберите [Выполнить] четырехпозиционным селектором и нажмите кнопку [OK] (по умолчанию на этом этапе выбран пункт [Отмена]).
- [6] Начнется процесс обновления и на мониторе отобразится линейка процедуры обновления. **Не выключайте камеру в процессе обновления.**
- [7] Когда обновление будет завершено, на дисплее загорится надпись " Обновление завершено".

[8] Выключите камеру, затем извлеките SD карту из камеры.

*Убедитесь, что версия прошивки обновилась (см. выше - «Как узнать версию прошивки»).

[Внимание]

Когда обновление будет завершено, файл прошивки будет по-прежнему храниться на SD карте. Если вы хотите использовать карту для записи изображений, то необходимо вначале ее отформатировать, чтобы удалить содержащийся на ней файл обновления.