

## ПРОГРАММНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ 1.12 ДЛЯ PENTAX Q

Благодарим Вас за приобретение цифровой фотокамеры PENTAX Q.  
Компания PENTAX представляет новую версию встроенного программного обеспечения **V1.12** для цифровой фотокамеры PENTAX Q.

### ПРОДУКЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБНОВЛЕНИЮ

Цифровая фотокамера Q с версией программного обновления 1.11, 1.10, 1.01, 1.00.  
Для идентификации текущей версии программного обновления нажмите кнопку **MENU** на камере и выберите пункт меню **[Данные о версии ПО (Firmware Version Info)]** в разделе **[Установки (Set-up 3)]** и нажмите правую клавишу джойстика.

### Изменения в версии 1.12

- Исправлена некорректная работа смарт-эффекта «Расширение тона», имевшая место в прошивке версии 1.11
- Улучшена стабильность и общая производительность.  
*Примечание:* при обновлении ПО камеры все настройки будут возвращены к значениям по умолчанию. Мы рекомендуем сохранить установки камеры перед выполнением обновления.

**История обновлений (последняя версия включает в себя все изменения из предыдущих обновлений):**

### Изменения в версии 1.11

- Улучшена производительность автофокуса по методу контрастного детектирования.
- Улучшена стабильность и общая производительность.

## Изменения в версии 1.10

- Внесены изменения для совместимости камеры с Адаптером Q для объективов с байонетом K.
- Внесены изменения для совместимости камеры с объективом PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM.
- Улучшена стабильность работы устройства.

## Изменения в версии 1.01

- Улучшено разрешение при включении настройки [Тонкая настройка резкости (Fine Sharpness) в подменю «Мое изображение»].
- Улучшена стабильность работы устройства.

## ВНИМАНИЕ!

Данное программное обеспечение предназначено только для модели Q.

## ПОДГОТОВКА

Прежде чем обновить программное обеспечение цифрового фотоаппарата PENTAX Q, совершите следующие действия:

- Проверьте текущую версию программного обеспечения вашего фотоаппарата. Для этого нажмите кнопку **MENU** на камере и выберите пункт меню **[Данные о версии ПО (Firmware Version Info)]** в разделе **[Установки (Set-up 3)]** и нажмите правую клавишу джойстика. На дисплее камеры появится номер текущей версии программного обеспечения.
- Подготовьте карту памяти SD объемом не менее 32МБ. Карта памяти должна быть отформатирована при помощи камеры или вовсе не иметь данных.
- Приготовьте USB кабель I-USB7 из комплекта поставки камеры (если вы собираетесь копировать файл с обновленной прошивкой на карту памяти с помощью прямого подключения камеры к компьютеру).
- Приготовьте SD/SDHC карт-ридер или компьютер со входом для карт SD/SDHC (если вы собираетесь копировать файл с обновленной прошивкой на карту памяти с

помощью карт-ридера).

- Подготовьте полностью заряженный аккумулятор (D-LI68).

### **ВНИМАНИЕ!**

Если во время процедуры обновления произойдет отключение питания, плата управления цифровой фотокамеры будет выведена из строя без возможности ее восстановления в дальнейшем. Цифровая фотокамера, вышедшая из строя по причине отключения питания во время обновления, гарантийному обслуживанию не подлежит.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ (для Windows)**

1. Щелкните на ссылке в конце страницы для загрузки программного обеспечения. На мониторе компьютера появится диалоговое окно, щелкните [**Сохранить (SAVE)**]. Сохраните архив на жесткий диск вашего компьютера (рекомендуется сохранить архив на **рабочий стол (desktop)** с тем, чтобы после сохранения его можно было легко найти). Архив под именем **q\_v112.exe** является самораспаковывающимся.
2. Щелкните два раза на скачанный архив **q\_v112.exe** чтобы распаковать его. На мониторе появится диалоговое окно, щелкните **ОК**.
3. После нажатия **ОК**, в ходе распаковки архива **q\_v112.exe** будет создано два файла. Файл **FWDC601P.BIN** является программой обновления программного обеспечения камеры. Файл **readme.txt** содержит инструкцию по установке программного обновления (на английском языке) аналогичную той, которую Вы сейчас читаете.
4. Скопируйте файл **FWDC601P.BIN** на подготовленную карту памяти. При подключении цифровой фотокамеры к компьютеру (или при использовании карт-ридера), карта памяти распознается системой как съемный диск в окне **Мой Компьютер (My Computer)**. Перетащите (скопируйте) файл **FWDC601P.BIN** с рабочего стола на **съемный диск (removable disk)**. Необходимо скопировать файл **FWDC601P.BIN** в корневую директорию съемного диска. Не создавайте дополнительных директорий.
5. Теперь все готово к загрузке программного обновления в камеру. Убедитесь, что Ваша цифровая фотокамера выключена и отсоединена от компьютера. Установите карту памяти с файлом программного обновления в камеру. Убедитесь, что Вы используете правильный источник питания камеры. В качестве источника питания в ходе загрузки программного обновления рекомендуется использовать сетевой адаптер. Если Вы не имеете сетевого адаптера, убедитесь, что используемые

источники питания полностью заряжены.

6. Для начала загрузки программного обновления включите камеру.

7. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы включить отображение меню камеры на дисплее.

8. С помощью джойстика выберите раздел меню **[Установки (Set-up 3)]**.

9. В открывшемся списке выберите пункт меню **[Данные о версии ПО (Firmware Version Info)]**.

10. Нажмите правую клавишу джойстика, чтобы войти в меню **[Данные о версии ПО (Firmware Version Info)]**. На дисплее камеры должны отобразиться версии текущих программных прошивок для камеры и установленного объектива. Пример при установленном объективе 01 STANDART PRIME.

11. Нажмите еще раз правую клавишу джойстика, чтобы включить меню обновления прошивки. Затем нажмите верхнюю клавишу джойстика, чтобы выбрать пункт меню **[Старт (Start)]** и нажмите кнопку **OK**.

\* **ВНИМАНИЕ!** Если файл обновления прошивки не был правильно сохранен на карту памяти, то данное меню отображено не будет.

12. После этого начнется процесс обновления прошивки камеры. При этом будет мигать лампочка доступа к карте памяти, а на дисплее отображена надпись **[NOW LOADING]**. После завершения процесса обновления надпись сменится на **[COMPLETE]**.

\* **ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не выключайте камеру во время процесса обновления и не трогайте кнопку разблокировки объектива!

13. После обновления камера отключиться автоматически (примерно через 5 секунд).

14. Извлеките карту памяти.

15. После того, как карта памяти извлечена из камеры, проверьте номер версии программного обновления, **повторив пункты [6]-[10]**. Если на дисплее появится надпись **VER: 1.12** напротив пункта **[Камера (Camera)]**, процедура загрузки программного обновления прошла успешно.

До начала съемки удалите файл с программным обновлением путем полного форматирования карты памяти.

Обновление прошивки vers. 1.12 для PENTAX Q ( q\_v112.exe) для Windows вы можете скачать на сайте <http://www.pentax.ru>.