

## **ПРОГРАММНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ 1.01 ДЛЯ RICOH WG-30W**

Благодарим Вас за приобретение и использование цифровой фотокамеры RICOH WG-30W.

Компания RICOH IMAGING COMPANY, LTD. представляет новую версию встроенного программного обеспечения **V1.01** для фотокамеры RICOH WG-30W.

### **ПРОДУКЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБНОВЛЕНИЮ**

Цифровая фотокамера RICOH WG-30W. Для проверки текущей версии программного обновления удерживайте кнопку **MENU** при включении камеры. Текущая версия программного обеспечения будет отображена в течении 5 секунда на ЖК экране фотокамеры.

### **Изменения в версии 1.01**

- Улучшены стабильность и производительность при просмотре изображений в браузере Chrome на мобильных устройствах с операционной системой Android.

### **ВНИМАНИЕ!**

Данное программное обеспечение предназначено только для модели RICOH WG-30W.

### **ПОДГОТОВКА**

Прежде чем обновить программное обеспечение цифрового фотоаппарата RICOH WG-30W совершите следующие действия:

- Проверьте текущую версию программного обеспечения вашего фотоаппарата. Для этого удерживайте кнопку **MENU** при включении камеры. Текущая версия программного обеспечения будет отображена в течении 5 секунда на ЖК экране фотокамеры.
- Подготовьте карту памяти SD объемом не менее 32МБ. Карта памяти должна быть отформатирована при помощи камеры и вовсе не иметь данных.
- Приготовьте USB 2.0 (micro B) кабель (если вы собираетесь копировать файл с обновленной прошивкой на карту памяти с помощью прямого подключения камеры к компьютеру).
- Приготовьте SD/SDHC карт-ридер или компьютер с входом для карт SD/SDHC (если вы собираетесь копировать файл с обновленной прошивкой на карту памяти с помощью карт-ридера).
- Подготовьте полностью заряженный аккумулятор (D-LI92).

### **ВНИМАНИЕ!**

Если во время процедуры обновления произойдет отключение питания, плата управления цифровой фотокамеры будет выведена из строя без возможности ее восстановления в дальнейшем. Цифровая фотокамера, вышедшая из строя по причине отключения питания во время обновления, гарантийному обслуживанию не подлежит.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ**

1. Загрузите файл программного обновления:

- Для Windows/Macintosh: WG30W\_V101.zip 13,923 килобайт, zip архив

Сохраните архив на жесткий диск вашего компьютера (рекомендуется сохранить архив на рабочий стол (desktop) с тем, чтобы после сохранения его можно было легко найти).

2. Распакуйте архив. В ходе распаковки архива будет создан файл Fwdc336r.bin, который необходим для обновления программного обеспечения камеры.

3. Скопируйте файл Fwdc336r.bin на подготовленную карту памяти SD. При подключении цифровой фотокамеры к компьютеру (или при использовании карт-ридера), карта памяти распознается системой как съемный диск в окне Мой Компьютер (My Computer). Необходимо скопировать файл Fwdc336r.bin в корневую директорию карты памяти SD. Не создавайте дополнительных директорий.

4. Теперь все готово к загрузке программного обновления в камеру.

Убедитесь, что Ваша цифровая фотокамера выключена и отсоединена от компьютера. Установите карту памяти

SD с файлом программного обновления в камеру. Убедитесь, что Вы используете правильный источник питания камеры (D-LI92) и используемый источник питания полностью заряжен. Вставьте источник питания (D-LI92) в камеру. Закройте крышку отсека для карты памяти и источника питания.

5. Для начала загрузки программного обновления включите камеру, удерживая в нажатом состоянии кнопку **MENU**. Если предыдущие действия были выполнены правильно, камера обнаружит файл с программным обновлением и на ЖК экране появится сообщение: PROGRAM UPDATE, а затем появиться сообщение:

PROGRAM UPDATE

YES

NO

NEW VERSION IS VER 1.01

6. С помощью четырехпозиционного джойстика выберите «YES» и нажмите кнопку "OK". Начнется процесс обновления, на экране будет мигать надпись "NOW LOADING"

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не выключайте камеру во время процесса обновления и не нажимайте кнопки управления на корпусе камеры!

7. После окончания процесса обновления на дисплее возникнет надпись "COMPLETE", после этого выключите камеру и извлеките карту памяти.

8. После того, как карта памяти извлечена из камеры, проверьте номер версии программного обновления, как было указано выше. Если на дисплее появится надпись **VER: 1.01**, процедура загрузки программного обновления прошла успешно.

До начала съемки удалите файл с программным обновлением путем полного форматирования карты памяти SD.